

コーナーガイドセンサー CGS252

(CGS252-M/CGS252-S/CGS252-V 共通)

補足説明書



重要

●重要なお知らせですので必ずお読みください。

CGS252 取扱説明書

超音波センサーの感度調整について

超音波センサーの感度を「弱」に設定してあります。

- ※必要に応じて「感度調整方法」をご参照の上、感度調整をおこなってください。
- ※「工場出荷時の設定に戻す」操作をおこなうと、超音波センサーの感度が「強」に設定されます。

使いかたについて

注意

エンジン始動時のセンサー動作

エンジン始動時、30cm以内に障害物がある場合は2～3秒間のみ警告を行います。

車が動いて障害物から40cm以上離れたと以後は警告音は鳴り動作しません。またエンジン始動時、センサー故障の可能性がある場合にも2～3秒間の警告音を行います。

障害物が無いにも関わらず始動時に警告音がある場合には、各センサーが正常に動作するかをご確認ください。

エンジン始動時のセンサー動作について、エンジン始動時に、30cm以内に障害物がある場合は警告が鳴り続けます。(スタート時ONの場合)

下記、いずれかの方法で対処してください。

- ・エンジンスタート時の動作設定「スタート時OFF」にする。(取扱説明書を参照)
- ・警告キャンセル車速アダプターKC2525(別売り)を取り付けしてパーキングブレーキに連動させる。