



DTV436/D436DL/DTV436B(-A-D)/  
DTV436DB(-A-D)


230926-AKN-DTV436-D01

# テレビキット 車種別分解手順

## ●ディーラーオプションナビ

2023年モデル


NMZN-Y73D(N260)



24ピンコネクタ

10ピンコネクタ


NMZN-W73D(N262) / 08545F9174



24ピンコネクタ

10ピンコネクタ


NMZN-Z73DS(N258) / 08545F9170



24ピンコネクタ

10ピンコネクタ

NMZN-Y73D(トヨタモデル)



24ピンコネクタ

10ピンコネクタ

### イルミネーション線の接続位置(ビルトイン テレビキットの場合)

スイッチハーネスの橙線は、本製品の10ピン「メス端子」コネクタ(ナビに接続する側)の下図位置に接続してください。



### ❗重要 TVKITオン時の注意事項

- ナビ画面上に【車速信号が検出できません。】と表示される場合があります。これは本製品が車速信号を停止する制御を行っているために現れるメッセージであり故障ではありません。画面内の「OK」を押しメッセージを消去して引き続きご利用願います。