



TV-NAVI KIT

テレビ&ナビキット 取付/取扱説明書




このたびはデータシステム製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取付/取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。その後大切に保管し、必要な時にお読みください

ご注意

本製品は、日本国内で車検を受けた車両専用に設計された製品であり、弊社が認める適合車両以外への取り付け、および日本国外での販売や使用を禁止しています。万が一、日本国外で使用されたとしても、弊社は一切の責任・保証を負いませんのでご了承ください。

内容物一覧

- テレビ&ナビキット本体 x1
- 切替スイッチ x1
- 両面テープ(大/小) x各1
- 接続ハーネス x1



■ 取付/取扱説明書(本書) x1

■ 点検コネクタ x1

品番別取付/取扱説明書及び保証書(ユーザー登録ハガキ)について

品番別取付/取扱説明書及び保証書(ユーザー登録ハガキ)を同梱して出荷しておりましたが、環境保護の観点より、2024年4月より順次廃止することいたしました。
お客様のご理解・ご協力のもとペーパーレス化を推進し、環境負荷の低減に貢献してまいります。
車種ごとの分解手順や注意事項につきましては、下記URLをご覧ください、必要に応じてダウンロードしてください。



<https://www.datasystem.co.jp/support/manual/index.shtml>

ユーザー登録について

ユーザ登録は任意です。ユーザ登録を行うと登録者向けキャンペーンやリコール情報等いち早くお知らせします。
専用WEBサイトよりご登録ください。



<https://www.datasystem.co.jp/user/index.html>

ご相談窓口



お電話 086-486-0442 サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付)
【受付時間】月曜日～金曜日 10:00～12:00 / 13:00～17:00(年末年始/祝日など、弊社休業日を除く)



メールでのお問い合わせ <https://www.datasystem.co.jp/support/index.html>



弊社製品紹介・製品取付 動画サイト <https://www.youtube.com/user/datasystem001/videos>

取り付け方法

1. 下記URLから「品番別取付/取扱説明書」をダウンロードする

<https://www.datasystem.co.jp/support/manual/index.shtml>

品番別取付/取扱説明書はこちらからダウンロード →



2. バッテリーのマイナス端子を外す



注意 取り付けを始めるまえに

イグニッションスイッチをOFFにした後、5分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。

**バッテリーのマイナス端子は必ず外してください。
外せずに作業すると、本製品が故障するおそれがあります。**

3. 品番別取付/取扱説明書を参照して、内装やパネルなどを取り外し、指定されたコネクタや配線に本製品を取り付ける

4. 接続ハーネスを本製品本体に接続する


5. 【切替スイッチ】を本製品本体に接続して、操作しやすい場所へ設置する

6. ナビを動作可能な状態にして、バッテリーのマイナス端子を接続し、動作テストをおこなう

7. 動作に問題がなければ、内装やパネル類を完全に元に戻して作業完了

接続イメージ

車両のユニットと車両側のハーネスとの間に接続します。
※接続位置やコネクタ数、配線などは、車種や品番によって異なります。




点検コネクタについて


本製品を取り付けている場合、ディーラーによってはメーカー保証あるいは点検そのものが受けられない場合があります。点検に出す際は点検コネクタを接続してください。点検コネクタを接続すると、ノーマル配線と同じ状態に戻ります。
※再度本製品を使用するときは、上記と同じ手順で本体を取り付けてください。
※点検コネクタを使用しないときは、取扱説明書と一緒に保管してください。

●点検コネクタの接続方法


1. イグニッションスイッチをOFFにして、本製品の「切替スイッチ用コネクタ」横にあるLEDが消灯していることを確認します。



2. 接続ハーネスを本体から外して、接続ハーネス側に点検コネクタを取り付けます。



使用方法



- ドアロックの操作、ドアの開閉、イグニッションスイッチのONなどで車両の通信が始まると、【切替スイッチ】のランプがうすく点灯します。
- エンジンを停止してキーを抜いた後も、車両の通信がおこなわれています。ドアをロックしたあと数分経つと通信が終わり、本製品の電源が切れると同時に【切替スイッチ】のランプが消えます。
- 走行中に【切替スイッチ】を押してランプ点滅させた場合、車速感应音量調整機能が働かなくなり、スピーカーの音量が変わることがあります。その際はもう一度【切替スイッチ】を押して、ランプを点灯させると元に戻ります。
- サイドカメラ、フロントカメラ装着車で、カメラ自動切り換え設定にしている場合、【切替スイッチ】を押してランプを点滅させるとカメラ映像に切り替わります。戻るボタンの操作などで以降の操作を続けてください。

- ❗ **重要**
- 本製品動作中は、ナビゲーション(ナビ)上の自車位置が不正確になる場合があります。
 - ナビ上の自車位置が不正確になった場合は、本製品をOFFにするとナビのGPS機能が補正されます。正確な位置に戻るまでの時間は、車両や周囲の状況、ナビの性能に依存します。
 - 本製品を動作させると、距離に関する情報(平均車速や燃費など)が不正確になる場合があります。
 - ナビを点検・修理に出す際は、必ず付属の点検コネクタを取り付けてください。アフターパーツ類(本製品を含む)を取り付けている場合、メーカー保証の対象外となる場合があります。

Q&A

Q. この製品を取り付けた状態で車検は通りますか？

A. 車検の点検項目にはありませんので、問題なく車検に通ります(運転や視界の妨げとなる位置に【切替スイッチ】を設置した場合を除く)。正規ディーラーで自己診断テスターを使った点検・サービスを受ける際は、付属の点検コネクタを必ず取り付けてください。

Q. 画面に何も表示されなかったり、警告が出てテレビなどが観られなくなっていました。

A. 本製品取り付け店や販売店にご相談ください。コネクタや配線などの確認が必要です。

Q. ナビを点検・修理に出す場合の注意点は？

A. ナビを点検・修理・更新等に出す際は、本製品の取り外しをお願いいたします。アフターパーツ類(本製品を含む)を取り付けている場合、メーカー保証の対象外となる場合があります。

Q. 保証書がありません。

A. 製品に保証書は付属していません。保証規定につきまして本書、Webサイトに掲載をしています。

Q. 取付説明書がありません。

A. 製品に「品番別取付／取扱説明書」は同梱していません。弊社WEBサイトから必要に応じてダウンロードしてください。

<https://www.datasystem.co.jp/support/manual/index.shtml>

Q. ユーザー登録はしなければいけませんか？

A. ユーザ登録は任意です。ユーザ登録を行うと登録者向けキャンペーンやリコール情報等いち早くお知らせします。専用WEBサイトよりご登録ください。

<https://www.datasystem.co.jp/user/index.html>



接続のあとに

車両の装備によって、バッテリーのマイナス端子を外すと、設定が消去されて動作しなくなるものがあります。その場合は次の方法で初期設定をおこなってください。

パワーウィンドウ	各ドアのドアガラスをドアスイッチで全開状態から全閉状態にし、さらに5秒以上ドアスイッチを閉方向に操作し続ける
電動スライドドア	スライドドアを手動で全開、全閉する
サンルーフ	ルーフ動作が一巡するまで、チルトアップボタンを押し続ける
バックガイドモニター	平坦な場所に停車し、バックモニターを表示させた状態で左右両側にステアリングを一杯に切る
パワーランクリッド	トランクを手動で全開、全閉する