



# TV-NAVIKIT smart

## テレビ&ナビキット スマート 取付/取扱説明書


このたびはデータシステム製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
この取付/取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。その後大切に保管し、必要な時にお読みください

### ご注意

本製品は、日本国内で車検を受けた車両専用に設計された製品であり、弊社が認める適合車両以外への取り付け、および日本国外での販売や使用を禁止しています。万が一、日本国外で使用されたとしても、弊社は一切の責任・保証を負いませんのでご了承ください。

### 内容物一覧

- テレビ&ナビキットスマート本体 x1
- 取付/取扱説明書(本書) x1
- 接続クランプ ※必要な品番のみ
- 両面テープ x1



### 品番別取付/取扱説明書及び保証書(ユーザー登録ハガキ)について

品番別取付/取扱説明書及び保証書(ユーザー登録ハガキ)を同梱して出荷しておりましたが、環境保護の観点より、2024年4月より順次廃止することいたしました。  
お客様のご理解・ご協力のもとペーパーレス化を推進し、環境負荷の低減に貢献してまいります。  
車種ごとの分解手順や注意事項につきましては、下記URLをご覧ください、必要に応じてダウンロードしてください。



<https://www.datasystem.co.jp/support/manual/index.shtml>

### ユーザー登録について

ユーザー登録は任意です。ユーザー登録を行うと登録者向けキャンペーンやリコール情報等いち早くお知らせします。  
専用WEBサイトよりご登録ください。



<https://www.datasystem.co.jp/user/index.html>

### ご相談窓口



**お電話 086-486-0442** サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付)  
【受付時間】月曜日～金曜日 10:00～12:00 / 13:00～17:00(年末年始/祝日など、弊社休業日を除く)



**メールでのお問い合わせ** <https://www.datasystem.co.jp/support/index.html>



**弊社製品紹介・製品取付 動画サイト** <https://www.youtube.com/user/datasystem001/videos>



**Data System 株式会社 データシステム**

<https://www.datasystem.co.jp/>

■ [本社] 東京都新宿区新宿 1-18-2 ■ [倉敷支社] 岡山県倉敷市神田 1-1-11

本書は著作権法で保護されています。本書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

### 取り付け方法

1. 下記URLから「品番別取付/取扱説明書」をダウンロードする

<https://www.datasystem.co.jp/support/manual/index.shtml>

品番別取付/取扱説明書はこちらからダウンロード →



2. バッテリーのマイナス端子を外す



#### 注意 取り付けを始めるまえに

イグニッションスイッチをOFFにした後、5分以上経過してからバッテリーのマイナス端子を外してください。

**バッテリーのマイナス端子は必ず外してください。  
外さずに作業すると、本製品が故障するおそれがあります。**


3. 品番別取付/取扱説明書を参照して、内装やパネルなどを取り外し、指定されたコネクタや配線に本製品を取り付ける

4. ナビを動作可能な状態にして、バッテリーのマイナス端子を接続し、動作テストをおこなう

5. 動作に問題がなければ、内装やパネル類を完全に元に戻して作業完了

### 接続イメージ

車両のユニットと車両側のハーネスとの間に接続します。  
本体形状、接続位置、コネクタ数、配線などは、車種や品番によって異なります。





### 接続のあとに

車両の装備によって、バッテリーのマイナス端子を外すと、設定が消去されて動作しなくなるものがあります。  
その場合は次の方法で初期設定をおこなってください。


パワーウィンドウ	各ドアのドアガラスをドアスイッチで全開状態から全閉状態にし、さらに5秒以上ドアスイッチを閉方向に操作し続ける
電動スライドドア	スライドドアを手動で全開、全閉する
サンルーフ	ルーフ動作が一巡するまで、チルトアップボタンを押し続ける
バックガイドモニター	平坦な場所に停車し、バックモニターを表示させた状態で左右両側にステアリングを一杯に切る
パワートランクリッド	トランクを手動で全開、全閉する

## 使用方法

本製品はステアリングスイッチの音量ボタンで操作します。



❗ **重要** ●エンジン始動から8秒間は「走行中のテレビ視聴」「走行中のナビ操作」のON/OFFはできません。




### ❗ 重要

●走行中にナビを操作できる状態のときは、ナビの自車位置が不正確になります。ナビの操作が終わったら、早めにナビの操作ができない状態に戻してください。

●【NAVISイッチ】点灯中の表示について(ハイブリッド車)

ハイブリッド車は、【NAVISイッチ】点灯中、エネルギーモニターや燃費などの表示が停止したり、出なかったりすることがあります。これは本製品がナビを制御しているときに起こる症状で、故障ではありません。【NAVISイッチ】を消灯させると、元の状態に戻ります。

表示に変化が起きる例(画面は車種によって異なります)



ONE POINT

- 本製品をOFFにすると、本製品を取り付けていない時と同じ状態となります(一部車種を除く)。
- 本製品をONにしているとき、距離に関する情報(平均車速や燃費など)や、メンテナンス情報が不正確になる場合がありますが、故障ではありません。
- 走行中にナビを操作できる状態のときは、ナビの自車位置が不正確になります。ナビの操作ができない状態に戻ると、ナビのGPSで補正され、正確な位置に戻ります。車両や周囲の状況、ナビの性能によって、正確な位置に戻るまでに時間がかかる場合があります。

## Q&A

**Q.** 走行中、ナビ画面に「パーキングブレーキを解除してください」といった趣旨のメッセージが出ます。故障ですか？

**A.** パーキングブレーキの解除忘れを警告する機能があるナビ(ディーラーオプションナビの一部)に本製品を使用した場合、このメッセージが出ることがあります。ナビの機能設定で、この機能をOFFにしてください。詳しくはナビの取扱説明書(パーキングアラームまたはパーキングアラート項目)をご参照ください。

**Q.** 保証書がありません。

**A.** 製品に保証書は付属していません。保証規定につきまして本書、Webサイトに掲載をしています。

**Q.** 取付説明書がありません。

**A.** 製品に「品番別取付/取扱説明書」は同梱していません。弊社WEBサイトから必要に応じてダウンロードしてください。

<https://www.datasystem.co.jp/support/manual/index.shtml>



**Q.** ユーザー登録はしなければいけませんか？

**A.** ユーザー登録は任意です。ユーザー登録を行うと登録者向けキャンペーンやリコール情報等いち早くお知らせします。専用WEBサイトよりご登録ください。

<https://www.datasystem.co.jp/user/index.html>

